

## 4.4 Konfiguration

| Tastfeld  | Funktion   |
|---|--|
|  | <p>Das Gerät ist eingeschaltet, die Leistungsstufen sind nicht aktiv.</p> <p>☞ 1x Tastfeld berühren – länger als 10 Sekunden.</p> <p>Die Tastfelder der Leistungsstufen blinken 5x. Das Gerät schaltet in den Konfigurationsmodus.</p> <p>Der Konfigurationsmodus ist eingeschaltet. Um den Konfigurationsmodus zu verlassen:</p> <p>☞ 1x Tastfeld berühren.</p> <p>Die Einstellungen werden gespeichert. Alle Bediensymbole leuchten 5 Sekunden. Das Gerät ist wieder im Normalbetrieb.</p> |

Im Konfigurationsmodus können durch Berühren des entsprechenden Tastfelds die folgenden Funktionen aktiviert oder deaktiviert werden.

| Tastfeld | Funktion  |
|----------|---|
| <b>1</b> | <p><i>Effektbeleuchtung (optional).</i></p> <p>Im Auslieferungszustand ist die Funktion ausgeschaltet.</p> <p>☞ 1x Tastfeld berühren.</p> <p>Tastfeld leuchtet stark: Effektbeleuchtung (optional) ist aktiviert.</p>   |
| <b>2</b> | <p><i>Umschaltung Abluft/Umluftbetrieb.</i></p> <p>Im Auslieferungszustand ist die Funktion ausgeschaltet.</p> <p>☞ 1x Tastfeld berühren.</p> <p>Tastfeld leuchtet stark, Tastfeld für Umluftbetrieb leuchtet schwach: Die Umschaltung ist aktiviert.</p> <p>☞ 1x Tastfeld berühren.</p> <p>Tastfeld leuchtet schwach, Tastfeld für Umluftbetrieb ist aus: Die Umschaltung ist deaktiviert.</p> |
| <b>3</b> | <p><i>Kontrollanzeige Filter-Füllung.</i></p> <p>Die Funktion ist so eingeschaltet, dass das Tastfeld für Umluftbetrieb alle 350 Betriebsstunden blinkt.</p> <p>Wenn die Filter-Füllung gewechselt wurde:</p> <p>☞ 1x Tastfeld berühren.</p> <p>Tastfeld leuchtet stark: Der Stundenzähler startet neu, das Tastfeld für Umluftbetrieb wird ausgeschaltet.</p>                                  |

| Tastfeld             | Funktion  |
|----------------------|---|
| <b>P/4</b>           | <p><i>Nachlaufautomatik.</i></p> <p>Im Auslieferungszustand ist die Funktion ausgeschaltet.</p> <p>☞ 1x Tastfeld berühren.</p> <p>Tastfeld leuchtet stark: Nachlaufautomatik ist aktiviert.</p>   |
| <b>^</b><br><b>v</b> | <p><i>Ohne Funktion.</i></p> <p>Im Auslieferungszustand sind die Tastfelder deaktiviert.</p> <p>Im Konfigurationsmodus können die Tastfelder aktiviert werden.</p> <p>☞ 1x Tastfeld berühren.</p> <p>Tastfeld leuchtet stark: Die Tastfelder haben bei diesem Gerät keine Funktion.</p> |